

断裁コースデータを PCで入力、断裁機に転送。



PCで断裁コースデータを入力でき、ワンクリックで断裁機に転送できます。

PCの画面で入力。

断裁機のタッチパネル画面に転送。^{*}

双方向で転送可能です。

簡単！
なにこれ！

^{*} SCシリーズ断裁機と、eRCシリーズ断裁機に対応。

D! Transfer

断裁コースデータ双方向通信システム
ディ・トランスファ

スムーズな入力と転送

双方向通信 | データ活用

PCの画面は、断裁機のタッチパネル画面と似たイメージなので入力がしやすく、転送までスムーズに行えます。

対応断裁機

SCシリーズ断裁機、eRCシリーズ断裁機。

断裁コースの収集もできます。

断裁機上のコースをバックアップデータとしてパソコンで収集可能です。断裁コースデータのファイル形式はCSVファイルを採用しています。

断裁データ仕様

PCで作成したり、断裁機から読み出した断裁データはCSVで保存可能。あらかじめ作成したデータを読み込んで転送することもできます。バーコード(オプション)でファイルを読み込むことも可能です。

- 導入に必要なもの：ディ・トランスファシステム一式。SCシリーズ断裁機か、eRCシリーズ断裁機の対応機。
- 対応OS：Windows10以降。 ● 表示言語：日本語・英語。



注意

安全上のご注意

使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

■本カタログの内容及び記載の仕様は予告無く変更する事があります。■印刷の色は実際と異なって見える場合があります。■パソコン画面とモニタ画面は合成イメージです。■内容の無断転記、複写等を固く禁じます。

このパンフレットの記載内容は2022年11月1日現在のものです。

製品の詳細や導入のご相談など、営業担当者にお気軽にお問い合わせください。

断裁をさらに速く、安全に、スマートに。

メールでのお問い合わせはこちら ▶ info@itotec.co.jp

イトーテックホームページ

<https://www.itotec.co.jp>



イトーテック株式会社

本社 愛知県犬山市舟田10-4 TEL 0568-67-5311 FAX 0568-68-0495 〒484-0912
 東京支店 東京都板橋区中台1-31-1 TEL 03-5920-2161 FAX 03-5920-2171 〒174-0064
 大阪支店 東大阪市荒本新町3-29 TEL 06-6618-5335 FAX 06-6618-5337 〒577-0022
 四国営業所 愛媛県四国中央市新宮町上山3307 TEL 0896-72-2020 FAX 0896-72-2050 〒799-0302

福岡サービスセンター 福岡市東区箱崎心頭6-1-6 TEL 092-651-6031 FAX 092-631-1746 〒812-0051
 札幌サービスセンター 札幌市中央区北一条西18-1 TEL 011-611-7221 FAX 011-611-7224 〒060-0001
 新潟サービスセンター 新潟市横越中央1-11-10 TEL 025-385-2059 FAX 025-385-3701 〒950-0208
 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区岡田浦通1-132-7 TEL 022-258-1758 FAX 022-258-1793 〒983-0003

